

MOUSSON



IRIS

ГОЙДАЛКА САДОВА


ТУ У 28.9 - 33680419 - 003:2014

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Ми вдячні Вам за вибір продукції торгової марки «MOUSSON»,
тому зробили все, щоб Ви були задоволені нашим виробом.

Перш ніж приступити до складання та введення в експлуатацію гойдалки садової, обов'язково ознайомтеся із даним керівництвом з експлуатації, в якому Ви знайдете відомості зі складання, безпечного використання та догляду за гойдалкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Кількість місць	3
Діаметр труби каркасу, мм	40
Допустиме навантаження, кг	250*
Розмір сидіння, мм	1400x550
Маса нетто, кг	33


* Статичне, рівномірно-розподілене на все сидіння навантаження.

Динамічне точкове навантаження (наприклад, різка посадка) в межах вказаної ваги не допускається і може призвести до поломки та виходу з ладу.


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ДЕТАЛЕЙ




Перекладина (А) - 1шт




Диван (И) - 1шт




Стійка передня (Б) - 2шт




Ручка дивана (З) - 2шт



Стійка задня (В) - 2шт




Полотно тенту (Э) - 1шт




Перемичка велика (Г) - 1шт




Трубка передня (Е) - 2шт




Перемичка бокова (Х) - 6шт



Трубка бокова (Ж) - 2шт




Матрац сидіння (К) - 1шт




Матрац спинки (К) - 1шт

Увага! Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію гойдалки.
Зміна вказаних в комплекті болтів допускається без додаткових відміток.


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ МЕТИЗІВ




Болт М6х90 (М) - 4шт.




Болт М6х70 (Н) - 12шт.




Болт М6х60 (О) - 6шт.




Болт М6х50 (Т) - 2шт.




Гайка М6 (Ф) - 24шт




Заглушка М6 (Щ) - 54шт.




Барабан обертовий (Я) - 2шт.



Барабан (Ю) - 2шт.



Пружина розтягу (Ч) - 2шт.



Ручка пелюсткова (Д) - 2шт.






ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ




Перед початком складання садової гойдалки обов'язково перевірте комплектацію виробу!



При зборці і подальшому обслуговуванні гойдалки необхідний гайковий ключ № 10, який не входить в комплектацію.



Увага! Попереднє складання гойдалки слід провести без повної затяжки різьбових з'єднань. Остаточну затяжку виконати після перевірки правильності виконання зборки.







БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Гойдалки призначені тільки для побутового використання.

Гойдалки встановлюються на рівній, твердій горизонтальній площадці, без можливого просідання ґрунту при навантаженні. На майданчику з м'яким ґрунтом під стійки гойдалки підкласти і зафіксувати опорні підкладки необхідного розміру.

При експлуатації не перевищуйте зазначене допустиме статичне навантаження на сидіння, а також уникайте випадків високого динамічного навантаження, сконцентрованого на невеликій ділянці сидіння.

Стійкість гойдалки і нормальне функціонування гарантуються тільки у випадку правильної установки.

Не розгойдуйтеся і не стрибайте з гойдалки стоячи.

Не розгойдуйте каркас гойдалки (особливо під навантаженням), це може призвести до пошкодження різьбових з'єднань і подальшого виходу виробу з ладу.

Не тримайте руки між сидінням і каркасом.

Під час експлуатації не перевищуйте максимальний кут розгойдування в 20°.

Не рекомендується дозволяти дітям до 12 років гойдатися самостійно, без нагляду дорослих.

Не розводьте поблизу гойдалок відкритий вогонь, щоб виключити потрапляння жаринок і займання текстильної частини виробу.

Щоб уникнути деформації дуг тенту і вузлів їх кріплення, а також перекидання гойдалки, рекомендується знімати тент при загрозі сильного поривчастого вітру.

Виріб слід експлуатувати відповідно до вказівок даної інструкції.

ДОГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ

Під час експлуатації та транспортування уникайте пошкодження полімерного покриття металевго каркаса.



Регулярно перевіряйте болтові з'єднання, при необхідності підтягуйте їх.

Металеві елементи гойдалок рекомендується протирати вологою серветкою, або очищати м'якою щіткою.

Матраци та тент прати при температурі не більше 30°, без режиму віджимання.

Зберігайте виріб у закритому сухому, добре провітрюваному приміщенні, що забезпечує захист гойдалки від контакту з вологою й агресивним середовищем. Перед зберіганням висушити текстильні частини гойдалки, каркас очистити від забруднень і видалити вологу.

Подбайте про те, щоб всі матеріали після використання були передані для вторинної переробки.

Виробник гарантує безвідмовну роботу гойдалок садових, зібраних та експлуатованих згідно даної інструкції, протягом 12 місяців з дня покупки.

Виробник не несе відповідальності та не гарантує роботу виробу у випадку не дотримання споживачем правил транспортування, експлуатації та зберігання виробу.

У випадку виявлення дефектів необхідно звернутися за місцем продажу гойдалки, пред'явивши дане керівництво з експлуатації і документ, який підтверджує факт та дату покупки.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

ГОЙДАЛКА САДОВА IRIS ВИГОТОВЛЕНА ЗГІДНО
ТУ У 28.9-33680419-003:2014

☐ IRIS 16 BG + BU
☐ IRIS 16 BG + CP
☐ IRIS 16 LGN + CP

☐ IRIS 2 AP + CP
☐ IRIS 2 BG + BU
☐ IRIS 2 BG + RED
☐ IRIS 2 BG + BIR

Дата виготовлення «____» _____ 20____ р.

Найменування торгівельної організації,
штамп магазину

Дата продажу «____» _____ 201____ р.

Підпис продавця

Адреса виробника:

ТОВ "САЮЗ"

вул. Поліська, 3а

м. Тернопіль,

46000 Україна

тел/факс: (0352) 52-21-02

mousson.com.ua